

Produkty Stanley – użytkowanie i konserwacja

Dziękujemy za zakup produktu marki Stanley. Mamy nadzieję, że jego użytkowanie przyniesie Państwu zadowolenie i satysfakcję. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Stosowanie się do nich zapewni komfort użytkowania i długą żywotność produktu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed pierwszym użyciem należy każdą część produktu umyć za pomocą ciepłej wody z łagodnym detergentem, przeznaczonym do naczyń kuchennych. Takiego środka należy też używać w dalszej eksploatacji. Aby dobrze oczyścić produkt po użyciu, należy zalać go ciepłą wodą z detergentem i pozostawić na kilka minut. Następnie należy umyć produkt miękką ściereczką lub gąbką i dokładnie wypłukać ciepłą wodą. Pozostawić otwarty do całkowitego wyschnięcia. W przypadku pojawienia się smug lub plam na wewnętrznej powierzchni zaleca się wlanie do wnętrza ciepłego roztworu sody oczyszczonej w wodzie (2 łyżeczki sody oczyszczonej na pół litra wody) i pozostawienie na godzinę, a następnie dokładne wypłukanie. W przypadku wyjątkowo uporczywych plam należy roztwór pozostawić na całą noc. Do mycia produktu nie należy używać wybielaczy, płynów zawierających chlor, ani innych agresywnie działających środków. Należy dokładnie sprawdzić w karcie produktu, czy Państwa produkt nadaje się mycia w zmywarce. Umycie w ten sposób produktu do tego nieprzeznaczonego może doprowadzić do jego uszkodzenia. Gdy produkt nie jest używany należy przechowywać go rozłożony na części składowe.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Produkty Stanley nie są przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej. Produktów nie należy całkowicie wypełniać, poziom płynu powinien sięgać nie wyżej niż 2 cm poniżej denka zamknięcia. Przepelnienie może doprowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz i wydostania się płynu na zewnątrz. W przypadku gorących płynów grozi to oparzeniem użytkownika. Produkt wypełniony gorącym płynem należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W celu zminimalizowania ryzyka rozwoju bakterii, produktów nie należy używać do przechowywania napojów zawierających mleko oraz żywność dla niemowląt. Produktów nie należy wypełniać napojami gazowanymi i fermentującymi. Aby zapobiec przeciekaniu i przypadkowemu rozlaniu się płynu za każdym razem należy upewnić się, że zamknięcie jest poprawnie założone i dokładnie zamknięte.

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne, materiałowe lub wykonawcze – w tym utrzymywanie temperatury, przy zastrzeżeniu, że produkt jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i niniejszymi wskazówkami. Nie obejmuje natomiast uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, w tym także upadku, rozbicia itp.

Więcej informacji na temat produktów marki Stanley można znaleźć na stronie www.stanley-pmi.com (w języku angielskim).